

1 Manuale utente per installatori


SOLARMAN Business è la piattaforma di 3^a generazione appositamente progettata per il monitoraggio fotovoltaico. Questo manuale utente ti guiderà a gestire la registrazione dell'account, la creazione dell'impianto, l'aggiunta del dispositivo e l'autorizzazione. Iniziamo !

2 Registrazione dell'account

Se non si dispone di un account su SOLARMAN Business, andare alla pagina di accesso e registrarsi.

Step 1 : Vai alla pagina di accesso

1. Seleziona "Register" come mostrato nella pagina seguente.



The screenshot shows the SOLARMAN mobile app interface. At the top, the status bar displays the time 17:49, signal strength, and battery level at 79%. Below the status bar, there is a language selector set to 'English'. The SOLARMAN logo is centered, with the tagline 'Monitored Analyzed Networked' underneath. Below the logo, there are three tabs: 'E-mail', 'Phone Number' (which is selected and underlined), and 'Username'. Under the 'Phone Number' tab, there is a dropdown menu showing '(China+86)' and a text input field labeled 'Phone Number'. Below this is a text input field for 'Password(6~50 characters)'. At the bottom of the form, there are two links: 'Register' and 'Forgot your password?'. A large blue 'Log In' button is positioned below the password field.


Login Page

Step 2: Completa la registrazione

1. Inserisci e-mail o numero di telefono

1. Inserisci un indirizzo e-mail o un numero di telefono valido.
2. Dopo averne verificato la correttezza dei dati inseriti, si prega di spuntare le caselle T&C ed Informativa sulla privacy.

Suggerimento: SOLARMAN Business supporta la registrazione tramite numero di telefono ed e-mail, gli utenti possono fare clic sulla voce "Switch to" per selezionare la modalità



The screenshot shows the SOLARMAN mobile app interface for registration. At the top, the status bar displays the time 17:53, signal strength, and battery level at 78%. Below the status bar, there is a back arrow icon. The title 'Register' is centered, followed by the instruction 'Enter E-mail or Phone Number'. Below this is a text input field for 'E-mail'. Underneath the email field is a 'Verification Code' field with a 'Send' button to its right. Below the verification code field is a checkbox with the text 'I have read and agreed T&Cs Privacy Policy'. A large blue 'Next' button is positioned below the checkbox. At the bottom of the screen, there is a link that says 'Switch to phone registration'.

2. Inserisci le informazioni sull'account

Se viene creato un nuovo account su SOLARMAM Business, inserire le informazioni sull'account

17:54 

←

Register
Enter Account Info

*Name


Username

*Password At least 6 characters

Next

3. Inserisci le informazioni sull'attività

Selezionare Business Type, Business Area, Service Type e inserire Business Name.

17:54 

←

Register
Enter Business Info

Business Type Enterprise >

*Business Na... Enter Business Name >

Business Area China >

Type Installation O&M Prov... >

Next

4. Registrazione

Fai clic sul pulsante "Finished and Log IN" per accedere.

17:57 




Registered
Created!

Finished and Log In

3 Inserire un impianto

Step 1: Vai alla pagina Plant

Vai su [Business] - [Plant] - [+], oppure fai clic sul "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona "Create a Plant".



Step 2: Inserisci informazioni sull'Impianto

Inserisci qui le informazioni sull'impianto. I campi con asterisco sono obbligatori.

1. Informazioni di base

Inserisci qui il nome dell'impianto, la posizione dell'impianto, le coordinate e altre informazioni di base.

SOLARMAN Business APP
individuerà automaticamente
la tua posizione attuale

Inserisci il nome della posizione sul campo cerca, il sistema compilerà automaticamente i dettagli in base a ciò che inserisci.

The screenshot shows a mobile app interface for location selection. On the left, a map displays a satellite view of an area in Taihu with a red pin marking a specific location. Below the map, the coordinates are shown: Longitude 116°18'31" and Latitude 30°27'15". A blue 'Done' button is at the bottom. On the right, a search bar contains the text 'Taihu'. Below it, a list of locations is displayed, including 'Taihu', 'Taihu Station', 'Culture Expo 5000y', 'Taihu People's Hospital', 'Nanzhuangcun', 'Taopucun', 'Shabacun', 'Wuxingcun', 'Taihu Railway Station', and '.liniawan'.

1. System Info

Inserisci qui il tipo di impianto (Plant Type), il tipo di sistema (System Type), la capacità (Installed Capacity), l'azimut, l'angolo di inclinazione (Angle of Tilt) e la data di messa in servizio. Avviso: SOLARMAN Business visualizzerà il layout dell'impianto in base al tipo di sistema e analizzerà i dati dell'impianto in base alla capacità, inserire correttamente i campi.

The screenshot shows the 'Create a Plant' form in the app. At the top, there are buttons for 'Cancel', 'Create a Plant', and 'Save'. Below the title, there is a section for 'System Info' with the following fields: 'Plant Type' (Residential Rooftop), 'System Type' (Grid-Tied), 'Installed Capacity(kWp)' (Please enter), 'Azimuth(*)' (Please enter(0~360)), 'Angle of Tilt(*)' (Please enter(0~90)), and 'Commissioning Date' (2020/11/13).

2. Informazioni sulla resa e informazioni sul proprietario

Inserisci qui le informazioni sulla resa e le informazioni sul proprietario. Avviso: ricontrolla il campo Valuta (Currency) perché influenzerà il calcolo del rendimento.

The screenshot shows the 'Yield Info' and 'Owner Info' sections in the app. The 'Yield Info' section includes fields for 'Currency' (CNY), 'Unit Price(CNY/kWh)' (Please enter), and 'Total Cost(CNY)' (Please enter). The 'Owner Info' section includes fields for 'Contact Person' (Please enter), 'Phone Number' (Please enter), and 'Business Name' (Please enter).

3. Creazione

Dopo aver inserito tutte le informazioni sull'impianto, fai clic su "Save" nell'angolo in alto a destra per completare.

Suggerimento: gli utenti possono aggiungere direttamente un dispositivo o utilizzare l'autorizzazione qui.

Left Screenshot (17:41):

Cancel Create a Plant Save

Basic Info

- * Plant Name Plant1
- * Location Longitude 116°18'31"/Latitude 30°27'15" >
- * Region China/Jiangsu/Wuxi/Xinwuqu >
- * Address Please enter
- * Time Zone (UTC+08:00) Beijing,Chongqing,Hong Kong,Urumqi >
- Creation Date 2020/11/13

System Info

- * Plant Type Residential Rooftop >
- * System Type Grid-Tied >
- * Installed Capacity(kWp) Please enter
- Azimuth(*) Please enter(0~360)

Right Screenshot (17:42):

Create a Plant Done

Plant created!

Please do the following operations

- Add a New Gateway/Logger** >
Please enter a gateway/logger SN which belongs to the plant, system will get data from the gateway/logger and its sub-system.
You can skip it now and do it later in Plant Details.
- Authorize Users** >
Other users are eligible to check the plant after your authorization.
You can skip it now and do it later in Plant Details.
- Authorize Business Units** >
Other business units are eligible to check the plant after your authorization.
You can skip it now and do it later in Plant Details.
- Authorize Internal Members** >
Other members are eligible to check the plant after your authorization.
You can skip it now and do it later in Plant Details.
- Select Tags** >

4 Aggiungere un dispositivo

Vai al campo Aggiungi un nuovo gateway/logger per aggiungere un dispositivo.

17:42



Create a Plant Done

Plant created!



Please do the following operations

- Add a New Gateway/Logger** >
Please enter a gateway/logger SN which belongs to the plant, system will get data from the gateway/logger and its sub-system.
You can skip it now and do it later in Plant Details.
- Authorize Users** >
Other users are eligible to check the plant after your authorization.
You can skip it now and do it later in Plant Details.
- Authorize Business Units** >
Other business units are eligible to check the plant after your authorization.
You can skip it now and do it later in Plant Details.
- Authorize Internal Members** >
Other members are eligible to check the plant after your authorization.
You can skip it now and do it later in Plant Details.
- Select Tags** >

Clicca "+" nell'angolo in alto a destra e scansiona il codice a barre del dispositivo o il codice QR o inserisci manualmente il SN del dispositivo.




Se il dispositivo è Logger (WiFi), vai su 【WiFi configuration】 e fai clic su "Go to configure" per gestire la configurazione di rete.





5 Autorizzazioni

Vai al campo "Authorize User" per l'autorizzazione operativa.



Creazione nuovo utente

Clicca "👤" nell'angolo in alto a destra e seleziona "Create a New User".





Inserisci qui le informazioni utente e fai clic su "Save".
Avviso: gli utenti possono impostare qui il profilo della persona esterna autorizzata.


The image shows two screenshots of a mobile application interface. The left screenshot is titled "Create a New User" and features a "Save" button. It contains several input fields: "Name" (placeholder: "Please enter"), "Phone Number" (placeholder: "(China+86) Please enter"), "Username" (placeholder: "Please enter"), "Original Password" (placeholder: "Original Password:123456"), and "Authorized External Role" (placeholder: "Please Select"). The right screenshot is titled "Authorized Users" and shows a user profile for "Demo" with a circular avatar icon.

6 Ricerca di utenti a livello di sistema


Clicca " " nell'angolo in alto a destra e seleziona "Search for System-wide Users"




1. Inserisci le informazioni (ad es. nome, e-mail, numero di telefono) nella finestra di dialogo pop-up per cercare l'utente.



2. Seleziona un utente e fai clic su "Salva".





3. Fai clic su "Done" nell'angolo in alto a destra per completare.

